

Relax Sensation II

Här startar du massagefåtöljen
Fåtöljen börjar skanna din rygg.
Efter skanningen piper displayen.

Tryck på något av programmen:
Comfort, Relax, Full Body,
Neck & Shoulder, Back & waist El.
Stretch.

Här kan du Pausa massagen

Vid avstängning kan du spara ditt
Program i minne. Fåtöljen har tre
minnen, välj genom att trycka
Upprepade gånger på "memory"
*Om du vill spara i minne 2 el. 3.

Här kan du justera rullarna under
foten i tre nivåer, eller slå av dem.
Tryck upprepade gånger för justering.

*= Vid aktivering av sparat minne, tryck på start och tryck sedan på "memory" är det minne 1 du sparat i så startar det direkt. Är det minne 2 el. 3 så trycker du vidare tills du kommer till rätt minne.

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagrobotens rullar till det område som du sönskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på "Mode" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favorit massagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna. Det finns fyra olika inställningar, indekering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm, hela ryggen, nacken el. Ryggslut går att ställa in genom att trycka vidare på knappen mellan pilarna.

Massageprogram: Comfort = Muskelavslappnande massage, Relax = Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta, Full Body: Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring, Back & waist: Massage för midja och ryggslut, Neck and shoulder: Massage för nacke och axlar



Här kan du justera hur långt upp massage roboten skall jobba, om du upplever att massagen går för långt upp eller för långt ner i nacken/huvudet.

Här kan du justera fotdelens och ryggens position. Du kan också justera fot & rygg synkront. Med knappen i mitten "Zero" justerar du ryggen o foten synkront till Zero gravity el längre ner, justeringen är i tre nivåer.

Här justerar du lufttrycket i arm eller fot. Eller bägge två samtidigt.

Får aktivering av fot/arm tryck på knappen "Air Pressure" upprepade gånger.

Här aktiverar du värmen i ryggen