


1



2



3



4



Starta fåtöljen på denna knapp, skanning startar av din kroppslängd.

Efter att skanningen är klar piper kontrollen och du kan då välja program enligt figur 3. Väljer du inget program startar Comfort programmet.

Tycker du att massagen går för långt eller kort upp i nacken, kan du justera massagebanan se figur 2.

På knappen Zero kan du luta fåtöljen i två nivåer. Du kan också justera ryggen el foten på respektive knapp. På "kugghjulet" justerar du rullarnas hastighet i foten. För värme i ryggen tryck på knappen Heater.

Välj mellan, Comfort, Relax, Ache Relieve (Smärt lindring), Upper Body el Lower body (Massage av övre el. nedre delen av kroppen, under sätet).



På knappen Width kan du justera massagehandens bredd när du kör vissa av de manuella metoderna. På knapparna M1 resp. M2 kan du spara dina egna program. Du sparar inställningar när du slår av fåtöljen genom ett tryck på M1 resp. M2 vid avstängning. Du aktiverar dessa när du startar fåtöljen och då direkt trycker på respektive sparade program (M1 el. M2)

Genom att trycka på Backstretch (BS) kan du köra manuell massage. Tryck på någon av de fyra massagemetoderna. Du kan sedan flytta massagehanden till önskad nivå genom att trycka på pil upp eller ner. Hastigheten reglerar du på Speed. Genom att trycka på BS igen rör sig massagen upp o ner en Dm, ytterligare ett tryck rör sig massagehanden över hela ryggen.



På Air Intensity justerar du lufttrycket i fot och vad. På Air Pressure slår du av el. på fot respektive arm massagen