

Relax of Sweden SG+, fåtöljen för hela Svenska folket, med gedigen massage och hetaste tekniken. Röststyrning, stretch, värmeterapi och 12 automatiska program är bara några av dess funktioner. Med massagestolens moderna design och det minimala utrymmet som den tar passar den utmärkt i hemmet.

**RÖD** knapp startar och stänger du av massagefåtöljen. Fåtöljen börjar med att skanna din rygg. Efter skanningen piper det i kontrollen, Justera vid behov höjden på massagerullarna med knapparna Shoulder Position på kontrollens höger sida. Efter avslutat program, stannar fåtöljen. Tryck på/av knappen två gånger för att fåtöljen skall återgå till sittläget.

Med Time kan du förlänga tiden med 5 minuter åt gången. Från min 5 till max 30 minuter

Aktivera värmen i ryggen

Tryck på något av programmen: Comfort, Relax, Stretch, Neck & Shoulder, Back & waist för att erhålla dit önskade program.

Får aktivering av fot/ arm, tryck på knappen "Air Pressure" upprepade gånger.

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage Se nedan

Här kan du justera rullarna i foten i tre nivåer, eller slå av den. Tryck upprepade gånger för justering.



Shoulder Position justerar hur långt upp eller nedåt som massagerullarna skall jobba. Justering kan behövas att göra om du upplever att massagen går för långt upp eller för långt ner i nacken/axlar.

När man trycker på MORE så finns det 7 st autoprogram, se sista sidan för mer info.

Här kan du justera fotdelens och ryggens position. Du kan också justera fot & rygg synkront.

Med knappen i mitten "Zero" justerar du ryggen o foten synkront till Zero gravity eller längre ner, justeringen är i tre nivåer.

Här justerar du lufttrycket i arm eller fot. Eller bägge två samtidigt.

Leg Knead är vadknådningen tryck här för att stänga av eller på.

### Manuell massage MODE:

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagerullarna till det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på "Mode" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favoritmassagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna, upprepade gånger. Det finns tre olika inställningar, indikering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm eller hela ryggen.

Mode: Shiatsu\*, Knead\*\*, Beat \*\*, Knead Pat\*\*, Knock\* (Mode väljer massagemetod)

\* = Speed och Width kan regleras, (hastighet & bredd, vid tryck visare för flera alternativ)

\*\*= Speed

Massageprogram: Comfort:	Muskel avslappnande massage,
Relax:	Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta,
Full Body:	Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring,
Back & Waist:	Massage för midja och ryggslut,
Neck and Shoulder:	Massage för nacke och axlar

### Funktionsknapparna på Arm höger sida:

- 1: Tryck på **RÖD** on/off knappen, fåtöljen fälls ner och börjar skanna dig. Efter ca: 30 sekunder börjar massagen.
- 2: Önskar du byta massageprogram, tryck på AUTO knappen.
- 3: Med ZERO knappen faller du hela fåtöljen.
- 4: Justera vinkeln på fot och rygg sker med dessa knappar.
- 5: För att avsluta massagen tryck på **RÖD** knapp.  
Vänta tills fåtöljen har gått upp till sittande läge.



Efter avslutat program, stannar fåtöljen, tryck på den **RÖDA** on/off knappen två ggr. Vänta tills fåtöljen har gått upp i sittande läge.

### Röststyrning för Relax of Sweden SG+:

För att aktivera röststyrningen är det inledande kommandot "Hi Alice" och kommandot efteråt inom 6 sek. Ett "ok" och en upprepning skall erhållas av Alice, mikrofonen sitter vid vänster högtalare.

För att stänga av eller att sätta på röststyrningen, håll ner **Zero** knappen i 3 sekunder. Fåtöljen kommer att förmedla sitt läge.

Massage on:	Massagefåtöljen startar
Massage Close:	Massagefåtöljen stängs av och återgår till ursprung
Comfort massage:	Comfort programmet startas
Relax massage:	Relax Programmet startas
Full Body massage:	Helkroppss massage startas
Neck & Shoulder massage:	Massage för axlar, nacke startas
Back & Waist massage:	Ryggslutsmassage startas
Stretch massage:	Stretch massage
Fixed massage:	Manuell Start av manuell massage
Change the other mode:	Byte av massagemetod
Go little up:	Massagerullarna går upp ca: 1dm
Go little down:	Massagerullarna går ner ca: 1dm
Open air pressure:	Startar alla luftkuddar
Close air pressure:	Stänger luften till luftkuddarna
Upp the seat position:	Ryggen åker upp
Down the seat position:	Ryggstödet åker ner
Stop adjustment:	Stoppar ryggstödet justering

### Auto och MORE funktionerna i Relax of Sweden:

- A1 Auto: Djupgående och förnyande helkroppsmassage
- A2 Auto: Kiropraktisk massage och avslappning för kropp och själ
- A3 Auto: Återhämtnings massage för trötta muskler och ryggsmärta
- A4 Auto: Cirkulerande massage för att förbättra blodflöde och immunsystemet
- A5 Auto: Massage av rumpa och lår
- A6 Auto: Förbättra din sömnkvalitet och får dig att slappna av
- A7 Auto: Försiktig massage med luftkuddar för ömma muskler och leder

### Bluetooth musikstreaming:

Det går att streama musik via de inbyggda högtalarna med hjälp av Bluetooth. När du har Bluetooth aktiverad kan du söka upp massagefåtöljen i din smartphone. massagefåtöljen heter (IMCM-XXXX ) XXXX är din unika fåtöljs nummer.

**OBS: Stå inte i fotdelen! Den är inte konstruerad för de vikterna!**