



Genom att trycka på ryggsymbolen mellan pilarna får du punkt massage. Tryck på önskad METHOD du ser vilken metod det blir på symbolerna till höger.

Vill du flytta massagerullarna trycker på pil el. ned till önskad punkt. Hastigheten på massagen kan du justera med SPEED. Med WIDTH kan bredden på massagerullarna justeras, OBS gäller ej alla metoder.

Genom att trycka på ryggsymbolen igen får du massage ca. 1 dm fram och tillbaka, trycker du ytterligare en gång får du hela ryggen med den metod du valt



Du ser på respektive diod vart massagen utförs, både rullarna i ryggen och luftkuddar i arm/hand och vad.