

Ultimate Pro manuell massage



Shoulder Grasp, här får du nackmassage. Rullarna går ej att justera höjdedes med denna metod. DU kan dock justera massagebanan med Adjust shoulder för att få den bästa åtkomsten Till axlar/nacke.

Knead, Tap, Knead&Tap, Shiatsu och 3D massage, dessa massagemetoder kan du få vart du vill i ryggen, du kan flytta massagerullarna till det område som du önskar genom att trycka på pilarna upp el. ned. Trycker du på knappen Back Stretch vandrar massagerullarna 1 dm upp och ned. Trycker du en gång till på Back Stretch går massagerullarna över hela ryggen med den metoden som du valt.

Lower Body, här kan du slå på eller av luftkuddarna i fot, vad och säteskuddarna.

Intensity, här reglerar du lufttrycket i ovan Nämnda luftkuddar. Tryck till önskad nivå Du ser indikationen i displayen på Feet.



Speed: Här regleras hastigheten på massage Rullarna, du ser indikeringen på Speed i disp.

*. Width: Här regleras bredden mellan Rullarna, funktionen fungerar med nedan massagemetoder.

Soleroller, här kan du reglera hastigheten På rullarna under foten, tryck till önskad Hastighet eller slå av.

Med Arm Air P, reglerar du lufttrycket i arm Massagen till önskad nivå, indikering syns i Displayen.

*=Tap, Shiatsu, 3d/3/4.

3D massage funktionen har fyra nivåer.

M1 & M2 är program minnen, efter att du stängt av fåtöljen Trycker du på önskat minne i ca. 3 sek. du har sparat dina Unika inställningar. Vid start aktiverar du minnet genom att trycka på ON Knappen tryck sedan på sparat minne så startar ditt program-