

## MASSAGESTOL RELAX ELEGANCE

En underbar massagefåtölj som tar minimalt med plats, skön fotmassage med rullar och värme i ryggen. Totalt sex program inklusive program för nacke och ryggslut.

Här startar du massagefåtöljen  
Fåtöljen börjar skanna din rygg.  
Efter skanningen piper displayen.

Med Time kan du förlänga tiden  
med 5 minuter åt gången.  
Från 5 till max 30 minuter

Här kan du Pausa massagen

Tryck på något av programmen:  
Comfort, Relax, Full Body,  
Neck & Shoulder, Back & waist El.  
Stretch.

Får aktivering av fot/ arm tryck på  
knappen "Air Pressure" upprepade  
gångar.

Tryck på "Mode knappen"  
för aktivering av manuell massage  
Se nedan


Här kan du justera rullarna i  
foten i tre nivåer, eller slå av den.  
Tryck upprepade gånger för justering.

Här kan du justera hur långt upp  
massage roboten skall jobba, om  
du upplever att massagen går för  
långt upp eller för långt ner i  
nacken/huvudet.

Här kan du justera fotdelens och  
ryggens position. Du kan också  
justera fot & rygg synkront. Med  
knappen i mitten "Zero" justerar  
du ryggen o foten synkront till  
Zero gravity eller längre ner,  
justeringen är i tre nivåer.

Här justerar du lufttrycket i arm  
eller fot. Eller bägge två  
samtidigt.

Här aktiverar du värmen i  
ryggen



### Manuell massage

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagerobotens rullar till det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på "Mode" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favoritmassagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna, upprepade gånger. Det finns tre olika inställningar, indikering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm eller hela ryggen.

Mode: Shiatsu\*, Knead\*\*, Beat \*\*, Knead Pat\*\*, Knock\* (Mode väljer massagemetod)

\* = Speed och Width kan regleras, (hastighet & bredd, vid tryck visare för flera alternativ)

\*\*= Speed

Massageprogram: Comfort = Muskelavslappnande massage,

Relax = Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta,

Full Body: Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring,

Back & waist: Massage för midja och ryggslut,

Neck and shoulder: Massage för nacke och axlar

**OBS Stå inte i fotdelen! Den är inte konstruerad för de vikterna!**