



VIKTIG information gällande massagefåtöljen!

När du avslutar massagen

- Vill du avbryta massagen tryck på on/off (röda knappen). Tryck igen och håll knappen intryckt i ca 2 sekunder, avvakta tills fåtöljen går upp i sittläge innan du kliver ur.
- Efter 20 minuter stannar fåtöljen tryck då då på on/off (röd knapp), tryck igen och håll knappen intryckt i ca 2 sekunder. Vänta tills fåtöljen återgår till sittläge, kliv ur.

**• OBS! Kliva ALDRIG i fotmassagen, kliv ur åt sidan.
OBS! Kliv inte ur om inte fåtöljen är i sittläge!**