



VIKTIG information gällande massagefåtöljen!

När du avslutar massagen

- Vill du avbryta massagen tryck på on/off (röda knappen), vänta till fåtöljen återgår till sittläge, kliv ur.

- Efter 15 eller 20 minuter stannar fåtöljen tryck då två gånger på on/off (röd knapp), vänta ca: två sekunder mellan trycken. Vänta tills fåtöljen återgår till sittläge, kliv ur.

**• OBS! Kliv ALDRIG i fotmassagen, kliv ur åt sidan.
OBS! Kliv inte ur om inte fåtöljen är i sittläge!**