



Automatiska massageprogram

Höjdindikering på massagebanan.

Aktuella intensitets staplar.

Av & på

Manuella massagemetoder

Start av automatisk program

Start av manuellt program

Reglering av hastighet av massagen, endast manuellt läge

Reglering av fotrullarnas hastighet

Para din telefon via Bluetooth.

Justering av massagens höjd.

Reglering av luftkuddarnas tryck.

Justera massagens bredd, endast vid manuellt läge

Ryggvärme

Reglera volym och byt musik.

Justering av fot o rygg.



1. Tryck på ON/OFF för att starta fåtöljen, avvakta tills fot och ryggen har ställt in sig. **Belasta INTE fotdelen innan den gått ut helt, stick ner fötterna när den är klar!**

4. Speed och Width reglerar hastigheten respektive bredden på massagerullarna, MEN endast när manuell massage körs. När du trycker på Airbag regleras lufttrycket i fåtöljens alla luftkuddar, se stapel.



6. Med ovan knappar kan du styra fot och rygg som du vill sitta..

2. För att starta ett automatisk program trycker du på Auto. Det finns fem automatiska program som förklaras i nästa dokument. Program byte sker med ytterligare tryck på Auto knappen



3. För att starta en manuell massage trycker du på Manual. Det finns fem manuella metoder som förklaras i nästa dokument. För att styra massagehandens position håll in Shoulder Up/Down då kan du positionera massagen ditt du önskar. Tryck vidare på Manual för byte av massagemetod.



5. Vill du spela musik från din telefon via Bluetooth, tryck på Music och para ihop enheten med fåtöljen. Ljud och låtar kan sedan styras från fåtöljen, se ovan. Heat aktiverar värmen i ryggen, det tar någon minut innan du känner värmen.

Automatiska program.

Relax = Försiktig massage för trött kropp

Extend= Massage för stillsittande och vid stelhet.

Zero= Fåtöljen ställer in sig en skön avkopplande ställning och ger försiktig massage

Neck Shoulder = Massage av nacke och axlar

Back Waist= Massage av rygglutet och säte.

Manuella metoder.

Shiatsu = Klasisk Shiatsu

Knocking= Knackade massage.

Pummel= Trummande massage

Tapping = Galopperande /slående massage

Kneading= Knådande massage.

Bredden av massagen kan ställas på Width och även hastigheten på Speed.

