

MASSAGESTOL RELAX OF SWEDEN

Relax of Sweden, fåtöljen för hela Svenska folket, med gedigen massage och hetaste tekniken. Röststyrning, stretch, värmeterapi och 12 automatiska program är bara några av dess funktioner. Med massagestolens moderna design och det minimala utrymmet som den tar passar den utmärkt i hemmet.

Här startar du massagefåtöljen
Fåtöljen börjar skanna din rygg.
Efter skanningen piper displayen.

Med Time kan du förlänga tiden
med 5 minuter åt gången.
Från 5 till max 30 minuter

Här kan du Pausa massagen

Tryck på något av programmen:
Comfort, Relax, Full Body,
Neck & Shoulder, Back & waist El.
Stretch.

Får aktivering av fot/ arm, tryck på
knappen "Air Pressure" upprepade
gångar.

Tryck på "Mode knappen"
för aktivering av manuell massage
Se nedan

Här kan du justera rullarna i
foten i tre nivåer, eller slå av den.
Tryck upprepade gånger för justering.

Här kan du justera hur långt upp
massage roboten skall jobba,
om du upplever att massagen
går för långt upp eller för långt
ner i nacken/huvudet.


När man trycker på MORE så
finns det 7 st auto program, se
sista sidan för mer info.

Här kan du justera fotdelens och
ryggens position. Du kan också
justera fot & rygg synkront.

Med knappen i mitten "Zero"
justerar du ryggen o foten
synkront till Zero gravity eller
längre ner, justeringen är i tre
nivåer.

Här justerar du lufttrycket i arm
eller fot. Eller bägge två
samtidigt.

Här aktiverar du värmen i
ryggen



Manuell massage MODE:

Tryck på "Mode knappen" för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagerobotens rullar till det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på "Mode" växlar du till en ny massagemetod, se nedan. För att öka hastigheten på massagen, tryck på "Speed" se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favoritmassagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna, upprepade gånger. Det finns tre olika inställningar, indikering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm eller hela ryggen.

Mode: Shiatsu*, Knead**, Beat **, Knead Pat**, Knock* (Mode väljer massagemetod)

* = Speed och Width kan regleras, (hastighet & bredd, vid tryck visare för flera alternativ)

**= Speed

Massageprogram: Comfort:	Muskel avslappnande massage,
Relax:	Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta,
Full Body:	Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring,
Back & Waist:	Massage för midja och ryggslut,
Neck and Shoulder:	Massage för nacke och axlar

Knappfunktioner i Arm höger sida:

1: Tryck på **RÖD** knapp, fåtöljen faller ner och börjar skanna dig.
Efter ca: 30 sekunder börjar massagen.

2: Önskar du byta massageprogram, tryck på AUTO knappen.

3: Med ZERO knappen faller du hela fåtöljen.

4: Justera vinkeln på fot och rygg sker med dessa knappar.

5: För att avsluta massagen tryck på **RÖD** knapp.
Vänta tills fåtöljen har gått upp till sittande läge.

Efter avslutat program, tryck på den **RÖDA** knappen i 5 sekunder.
Vänta tills fåtöljen har gått upp i sittande läge.



Röststyrning för Relax of Sweden:

För att aktivera röststyrningen är det inledande kommandot "Hi Alice" och kommandot efteråt inom 6 sek. Ett "ok" och en upprepning skall erhållas av Alice, mikrofonen sitter vid vänster högtalare.

För att stänga av eller att sätta på röststyrningen, håll ner **Zero** knappen i 3 sekunder. Fåtöljen kommer att förmedla sitt läge.

Massage on:	Massagefåtöljen startar
Massage Close:	Massagefåtöljen stängs av och återgår till ursprung
Comfort massage:	Comfort programmet startas
Relax massage:	Relax Programmet startas
Full Body massage:	Helkroppss massage startas
Neck & Shoulder massage:	Massage för axlar, nacke startas
Back & Waist massage:	Ryggslutsmassage startas
Stretch massage:	Stretch massage
Fixed massage:	Manuell Start av manuell massage
Change the other mode:	Byte av massagemetod
Go little upp:	Massagerullarna går upp ca: 1dm
Go little down:	Massagerullarna går ner ca: 1dm
Open air pressure:	Startar alla luftkuddar
Close air pressure:	Stänger luften till luftkuddarna
Upp the seat position:	Ryggen åker upp
Down the seat position:	Ryggstödet åker ner
Stop adjustment:	Stoppas ryggstödet justering

Auto och MORE funktionerna i Relax of Sweden:

- A1 Auto: Djupgående och förnygrande helkroppsmassage
- A2 Auto: Kiropraktisk massage och avslappning för kropp och själ
- A3 Auto: Återhämtnings massage för trötta muskler och ryggsmärta
- A4 Auto: Cirkulerande massage för att förbättra blodflöde och immunsystemet
- A5 Auto: Massage av rumpa och lår
- A6 Auto: Förbättra din sömnkvalitet och får dig att slappna av
- A7 Auto: Försiktig massage med luftkuddar för ömma muskler och leder