


Här startar du, fåtöljen går ner i grundläge för massage.

Vill du åka ner mer, trycker du på Mitten knappen som då tar dig ner Synkront med fot och rygg i tre nivåer. Eller på någon av knapparna bredvid för att justera fot, eller rygg separat Enligt dina egna önskemål.

För att snabbstarta massagen tryck på Demo. Fåtöljen skannar din rygg, efter skanning piper fåtöljen och du kan välja det program som önskas.

För en mer exakt skanning trycker du på någon av de andra programmen, ex.vis Relax. Denna skanning tar ca. 1 minut, efter skanning piper fåtöljen och du väljer program, ex. vis Relax.

Trycker du inte på något program efter skanningen så startar första massageprogrammet automatiskt



Tycker du att massagerullarna ej kommer åt din nacke eller går för långt upp i ditt huvud. Kan du justera massagerullarnas bana genom att trycka upp eller ner på pilarna.

Här kan du justera tiden, med 5 min. intervaller. Till max 40 minuters massage.

På dessa pilar kan du justera intensiteten i massagerullarna, hårdare eller mjukare massage. Du kan ställa massagen individuellt över hela ryggen. Ex.vis hårdare i ryggslutet eller mjukar i axlar/nacke.

Förklaring av program

Demo: Snabbprogram som visar fåtöljens olika funktioner
Ache Relive: Smärtlindrade massage
Fattigue Recovery: Återhämtnings massage
Comfort: Skön komfortabel massage
Full Air: Endast luftkudde massage
Waist Stretch: Stretch av rygg
Sync.Music: Massage i takt med din musk, om du streamar musik
Relax: Avkopplande massage för hela kroppen.

Alla program är 20 min. utom Demo programmet som är 5 min.

Aktivera infraröd värme i ryggen.

Vill du spela musik till din massagefåtölj kan du para din telefon med massagefåtöljen. Gå in i Bluetooth inställningar i din enhet, sök upp Fihonest-xxx och para ihop. DU kan nu streama musik via BT och även styra din Ultimate Pro 3D. Ladda ner APPen Irest Future Class, den finns både för IOS och Android telefoner.