



## **Monteringsanvisning Relax Edge Pro 3D, Relax Success II 3D & Relax Ultimate II 3D.**

Enklast att packa upp dessa fåtöljer är att titta i handtagen där du ser frigolit, det är ryggdelen. Dra aldrig i handtagen, 2 personer kan lyfta i dessa men det går också bra att dra i de gröna banden. Titta noga på de gröna banden först så de ej har blivit skadade.

När ni fått in fåtöljen med ryggdelen först, klipp då av alla gröna band och lyft av kartongen. Ta bort allt emballage och även runt kontrollenheten som ligger i fotdelen.

Se till att plastpåsen är under hjulen, packa upp medföljande låda där el-sladden ligger. Stoppa i sladden och slå strömbrytaren på baksidan. Tryck nu på den (on/off) röda knappen på kontrollenheten, tryck ytterligare en gång och du slår av massagefåtöljen.

Nu åker ryggen upp och du kan rulla den på hjulen om du drar fåtöljen bakåt, du kan behöva hjälp att få den i balans på hjulen.

### **Montering av sidostycken Ultimate II**

Packa upp sidostyckena från kartongen, i nederkanten finner du en dragkedja med två drag Skor, dra dessa åt var sitt håll. Lyft upp ”skinnet” och du ser två plastlock, ett stort och ett litet. Lossa dessa, vänd på sidostycket och dra i ”skinnet” så att det tänjs, speciellt i hörnet.

Lossa bulten med bricka och distans och de två vita ”kopporna” som sitter i nederkant.

Innan du monterar sidostyckena, dra ut slangen/sladden som sitter i fåtöljens sidor, för igenom dessa i det runda hålet i sidostycket.

Sätt dit distansen, brickan och bulten, skruva först för hand och skruva sedan dit de två ”kopporna”, den koniska skall vara längst upp. Koppla ihop kontakten med motsvarande del, tänk på att dessa skall klicka ihop, lås mot lås. Slangen kopplas in på sin plats, sätt tillbaka plastlocken på respektive plats.

### **Montering av sidostycken Success II**

Dra ut slangen/sladden från fåtöljens sidor. Packa upp sidostyckena, skruva ur de två insexskruvarna från insidan. Ta sidostyckena nära fåtöljen och koppla ihop respektive slang/kontakt. Var noga med att kontaktarna sätts ihop lås mot lås, så det klickar till. Se till att slang/sladdpaketet kommer in i fåtöljen och tryck åt sidostycket mot de tre konorna i fåtöljen. Se till att det kommer rakt och pressa sedan ner sidostycket, skruva sedan fast insexskruvarna på insidan. Var noga med att skruven kommer rakt in i muttern. Dra inte åt i fall den har kommit snett då muttern annars kan lossa från sidostycket.

## **Montering av arm massagerna Relax Edge**

Packa upp arm massagerna, tryck in dessa i hålen på sidan avsedda för arm massagen, skruva fast vingmuttrarna ordenligt så det ej läcker luft.

## **Montering av kontroller armen**

Packa upp kontrollarmen och tillhörande skruvar som ligger i plastpåsen. Passa in styrtiftet i sidostyckets adapter, tryck åt armen hårt, skruva åt med tillhörande skruvar.

## **Övrigt Ultimate & Edge**

Stoppa i USB minnet på avsedd plats på baksidan och sätt i hörlurarna.  
Edge; Montera i kontakten till Jade värmaren. KLART!

## **VIKTIGT!!!**

**Säkerhetsavstånd till väggen, mätt från hjulen får minst vara 80 cm.**