

# MASSAGESTOL RELAX SIGNIFICANT PRO 3D



Hos Relax Significant Pro 3D är TÄNKET "LUGN" här finns åtta massageprogram som fokuserar på sin uppgift. Vilket innebär att varje program har sin unika funktion och kan ge din kropp vad den behöver både på det fysiska och mentala planet. Vi garanterar dig en av de tystaste massagefåtöljerna på marknaden, vilket ger dig ännu mera avkoppling. Enkel att sköta med den inbyggda LCD skärmen (7 TUM). Du streama din musik till de inbyggda högtalarna via Bluetooth eller direkt från Youtube.

## Start knapp

Tryck på knappen högst upp i höger hörn ca 2 sekunder, så fort skärmen startar kan man släppa knappen.

När skärmen startar så tar det ca 40 sekunder tills fåtöljen har startat och kan börja att användas.



## Meny flikar


Här väljer du de olika programmen.

Här väljer du fåtöljens position.

På denna flik har du övriga Android program

Under denna flik finns inställningar

I denna här menyn trycker man på Program för att komma till de olika programvalen.



## Omstart/ avstängning

Vid avstängning eller omstart av fåtöljen.


Håll inne startknappen i ca 5 sekunder.

När denna meny kommer upp, välj det alternativet som du önskar genomföra.

Omstart av plattan behövs göra med jämna mellanrum för att inte plattan skall upplevas som långsam.


Power off: Stäng av hela fåtöljen

Restart: Omstart av fåtöljen



## Massagefåtölj avstängning

Du kan alltid slå av fåtöljen genom att trycka på den **RÖDA** symbolen längs ner till höger. Denna symbol finns på flera ställen. Vänta sedan tills fåtöljen gått tillbaka till Sittläge innan du kliver ur den.




## Ändring av massagefåtöljens positioner

På pilarna "UPP" eller "NER" ändras positionen Tryck på symbolen till önskad position.

Ändrar längd avståndet på fotmassagen, längre respektive kortare avstånd till fötterna

Höjer eller sänker vinkeln på fotmassagen

Höjer eller sänker ryggens position



## Anslutningar/ knappar

Volymknappar

Externt Micro SD korthållare.  
3,5 mm hörlurs uttag.  
Micro USB kontakt.



## Inställningar


Fåtöljen har trådlöst internet som ansluts här.

Bluetooth för kommunikation med tex en smart telefon.

Belysning i armstödens sidor kan slås av eller på.


Brightness ändra skärmens ljusstyrka.

Systeminställningar för Android.




## Automatiska programmen


Tryck på AUTO för att välja de automatiska programmen. Här finner du åtta program med olika inriktningar. Du väljer ett program med att trycka 2 ggr på önskat Program. Fåttöljen börjar nu att fälla sig ner och höja fotmassagen, fotmassagen åker sedan ut för att mäta din ben längd.



Vid skanning av benlängden, var noga med att vinkla foten i mot dig så att fotmassagen känner din rätta längd. Tänk på att inte följa med upp med fotmassagen. Om du inte blir nöjd med skanningen kan du justera längden med pilarna. Är du nöjd med skanningen av din benlängd trycker du "OK"..



Efter att benlängden är OK så startar rullarna i ryggen och känner av dina axlars position. Proceduren är den samma som i benen, kontrollera att rullarna är i axelnivå enligt bilden. Är du nöjd med skanningen av din axlars position trycker du "OK". Annars justerar du längden med pilarna på sidorna.



## Automatprogrammens olika tekniker

**NeckShoulder:** Djupgående massage för axlar och nacke.

**Back Waist:** Djupgående massage för rygglut och sätesmusklerna (massage under sätet med rullar för dina sätesmuskler).

**Foot:** Fokusmassage på fötterna.


**Arm:** Fokusmassage på händer och underarmar.

**Relax:** Skön avkopplande massage för hela kroppen.

**Thai Extend:** Ultimat Thai massage på djupet och stretch.

**Zero Gravity:** Här ligger du i den mest avslappnande ställningen och får en helt underbar massage.

**Sleep:** Det perfekta sömnpillret utan medicinska biverkningar, vagnar dig lugnt fram och tillbaka.



## AUTO programinställningar av fåtöljen.

Justering samt information av respektive knappar.


Återstående tid på vald massage.

Värmen erhålls i ben, armar och rygg med denna knapp.

Massagen under fötterna, "på" eller "av"

Luftkuddarnas tryck regleras i tre steg.


Tryck på pilarna för att ändra lufttrycket.




Justering av ryggrullarnas närhet till kroppen kan du alltid justera genom att trycka + eller - vid cirkeln mitt på skärmen.

På denna bild ser du massagerullarnas arbetsposition.


Det valda programets namn ser du här. Även för att återgå till huvudmenyn med de olika massagevalen trycker ni på denna knapp.




När man trycker på Manuel kommer de manuella massmetoderna fram. Tryck 2 gånger på den metoden som du önska erhålla.



På pilarna "UPP" ▲ eller "NER" ▼ kan du stanna massagerullarna på en exakt position. För att ändra till en ny positionen trycker du på respektive pil igen för att flytta rullarna till denna nivå. Om du inte trycker på någon pil kommer massagerullarna att jobba på hela ryggen med vald teknik



## Beskrivning av de manuella programmen.



1: C Knead	Knådning runda rörelser medurs
2: A Knead	Knådning runda rörelser moturs
3: C Pummel	Vågformad rörelse medurs
4: A Pummel	Vågformad rörelse moturs
5: N Knock	Smal bana klappning
6: M Knock	Medel bana klappning
7: W Knock	Bred bana klappning
8: N & M Knead	Smal & Medel knådning i rund rörelse
9: M & W Knead	Medel & bred knådning i rund rörelse
10: W & N Knead	Bred & Smal knådning i rund rörelse
11: M & N Knock	Medel & Smal klappning, slag
12: W & N Knock	Bred & Smal klappning, slag
13: W & M Knock	Bred & Medel klappning, slag
14: W Tap	Bred bana knackningar
15: N Tap	Smal bana knackningar
16: M Tap	Medel bana knackningar

- Rullarnas bredd till ryggraden
- Smal bana= ca: 1 cm från ryggraden
- Medel bana = ca: 2 cm från ryggraden
- Bred bana = ca: 4 cm från ryggraden

Använd inte massagefåtöljen eller används med försiktighet vid nedan tillstånd:  
graviditet, med pacemaker, har haft hjärtinfarkt, benskörhet, vid metallimplantat,  
diskbrock, fibromyalgi, feber.

- **OBS! Kliva ALDRIG i fotmassagen**, kliv i eller ur åt sidan.

**Viktigt!**

**Ta av skor eller tofflor.**

**Ha inga lösa eller vassa föremål på er eller i fickor.**

**Kliv inte ur massagefåtöljen om inte fåtöljen är i sitt ursprungsläge.**