

# Tack för ditt val av Relax Master.

Läs detta för att snabbare koppla av i din Relax Master


Lyft kartongen dit du vill ha den, packa av allt emballage följ sedan nedan instruktion



Lyft aldrig i fotdelen



Två personer kan lyfta i sidostyckena



Om inte fåtöljen går in genom dörren, så kan du demontera sidorna med medföljande verktyg. Det sitter en bult i bakkant av sidorna och en på insidan av sidorna, lyft på sätet. Ta sedan isär slangarna och kontakten med en tunn flatmejsel.



När du skruvar tillbaka bulten på insidan kan du behöva sticka ner en tunn mejsel så att inte inneradaptern snurrar.



Stöd dig aldrig på fotdelen, när fåtöljen masserat klart stäng av den och vänta tills fotdelen gått in.



Vi önskar dig en trevlig massage, har du några frågor kan du ringa oss på 0220-51600 eller e-post: info@pocitron.se





1. Tryck på ON/OFF för att starta fåtöljen, avvakta tills fot och ryggen har ställt in sig. **Belasta INTE fotdelen innan den gått ut helt, stick ner fötterna när den är klar!**

4. Speed och Width reglerar hastigheten respektive bredden på massagerullarna, MEN endast när manuell massage körs. När du trycker på Airbag regleras lufttrycket i fåtöljens alla luftkuddar, se stapel.



6. Med ovan knappar kan du styra fot och rygg som du vill sitta..

2. För att starta ett automatisk program trycker du på Auto. Det finns fem automatiska program som förklaras i nästa dokument. Program byte sker med ytterligare tryck på Auto knappen



3. För att starta en manuell massage trycker du på Manual. Det finns fem manuella metoder som förklaras i nästa dokument. För att styra massagehandens position håll in Shoulder Up/Down då kan du positionera massagen ditt du önskar. Tryck vidare på Manual för byte av massagemetod.



5. Vill du spela musik från din telefon via Bluetooth, tryck på Music och para ihop enheten med fåtöljen. Ljud och låtar kan sedan styras från fåtöljen, se ovan. Heat aktiverar värmen i ryggen, det tar någon minut innan du känner värmen.

Automatiska program.

Relax = Försiktig massage för trött kropp

Extend= Massage för stillsittande och vid stelhet.

Zero= Fåtöljen ställer in sig en skön avkopplande ställning och ger försiktig massage

Neck Shoulder = Massage av nacke och axlar

Back Waist= Massage av rygglutet och säte.

Manuella metoder.

Shiatsu = Klasisk Shiatsu

Knocking= Knackade massage.

Pummel= Trummande massage

Tapping = Galopperande /slående massage

Kneading= Knådande massage.

Bredden av massagen kan ställas på Width och även hastigheten på Speed.

