



1. Tryck på uppåt pil "footrest", fotdelen åker upp. Om dina hälar når ner, tryck dem då i botten av fotdelen tills du hör ett klickande ljud. Fotdelen justerar sig då själv. När du inte kan du justera längden på fotdelen med hjälp av "calf Elongate" el. Calf Shrink. Ställ in fotdelen så den passar dig bra.
2. Med hjälp av "Back Rest" justerar du ryggen, tryck på pil ner till den position som du önskar. När du fällt ryggen till bekväm nivå kan du behöva efterjustera fotdelen enligt punkt 1.



4. När fåtöljen scannat din kropp blinkar dessa knappar. Välj det program som passar dig bäst, se bilaga för funktioner.



- 3 Starta fåtöljen på denna knapp, luta dig tillbaka. Avscanning sker, se vidare punkt 4.



5. "Adjusting shoulders", se bilaga..
6. "upper body automatism". Se under punkt 4.
8. "Arm Air" aktiverar arm massagen, justeras i tre nivåer om önskas genom att trycka på samma knapp. Symbol för arm-massage syns i displayen.
9. "Upper/Lower body intensity" här justerar du massagestyrkan i rygg och säte/ fotdel.
10. "Lowerbody" för på eller avslag av fot och sätesmassage.