





4 Starta fåtöljen på denna knapp, luta dig tillbaka. Avscanning sker, se vidare punkt 4.



5. När fåtöljen scannat din kropp blinkar Ease, Activate, Body Care och Comfort. Välj det program som passar dig bäst Eller Neck & Shoulder som är koncentrerad massage i nacke & axlar eller Back & Waist som är för ryggslutet..



1. Tryck på "Adjust Angle" på pilen upp för att vinkla säte och rygg till den nivån som passar dig.
2. Justera fotdelen genom att trycka på "Footrest" och pil upp. Fotdelen planar ut när den kommer till en viss vinkel.
3. Med hjälp av "Back Rest" justerar du ryggen, tryck på pil ner till den position om du önskar. När du fällt ryggen till bekväm nivå kan du behöva efterjustera fotdelen enligt punkt 1. Se till att ryggen är emot ryggstödet ordenligt.



6. Upplevs fotdelen för hård kan du justera ned den genom att trycka på "intensity". De går också att slå av fotdelen och sätesmassagen genom att trycka på "lowerbody".

