




1. Starta fåtöljen med denna knapp, skanning av din kroppslängd sker.



3. Här kan du justera styrkan på massagen i ryggen när du har valt någon av de fyra första programmen. Välj om du vill ha mjukare eller hårdare massage +/-,



5. Aktivering av värme i ryggen och fotdelen.



6. Här kan du spara egna inställningar som du gjort med de manuella massagemetoderna under luckan. Dessa program är förprogrammerade från fabriken men kan skrivas över när memory blinkar i displayen efter massagetidens slut.



8. Här kan du slå av vad vick funktionen (Artros behandlingen). Här kan du justera hastigheten i fot rullarna och även slå av.




10. Vill du avbryta massagen trycker du här. Vänta tills fåtöljen är i grundposition. Fullföljer du ett helt program stannar fåtöljen i din position. Tryck då en gång här och vänta 2 sek. tryck igen och fåtöljen återgår till grundposition.

2. När fåtöljen piper, väljer du någon av följande program. Programmen Fine, Relax & Stiffness är massage med massagerullar i ryggen. AIR Pres. Är endast luftkuddar och Waist Str. Stretchar kroppen och ger massage i ryggraden.



4a. Här kan du enkelt positionera lutningen genom att trycka på mitten knappen i cirkeln. Denna knapp har tre lägen, efter start kan du trycka på denna knapp och ryggen åker bakåt synkront med foten. Efter ryggen nått maxläge vänder den upp igen. Övrigt kan du ställa in fot & rygg manuellt med de andra knapparna, se symbolerna.



7. Här kan du justera styrkan i arm massagen och vaden



9. Här kan du plussa på 5 minuter på din tid för massage, upp till 40 minuter.

4a. För kortare personer rekommenderas att köra upp fotdelen max, ev. trycka på mitten knappen tills ryggen och foten har kommit till sitt max läge. Då kommer fotdelen närmare och foten får kontakt med massagerullarna.



# Manuell massage Relax Ultimate & Success



När du trycker på denna symbol:, masseras endast din nacke/axlar och kan ej justeras som med nedan massagemetoder.



När du aktiverar ovan massagemetoder, kan du ställa in massagehanden exakt vart du vill ha den i ryggen, du flyttar massagehanden med pilarna. Du ökar hastigheten med speed och du kan ställa in bredden på massagehanden på Width.

Trycker du på knappen mellan pilarna kommer massagehanden att jobba en dm upp & ned. Trycker du ytterligare en gång kommer massagen att ske av hela ryggen med den valda metoden.

Obs! Ovan massagemetoder har 1- 4 nivåer som du aktiverar genom att trycka ytterligare på respektive metod.

Du ser respektive staplar påverkas av dina knapptryck. Se bild till höger.

Du kan justera massagehanden med "Adjust Shoulder" Se symbol till höger, du ser då också symbolen bredvid nacken åker upp eller ned, beroende på din inmatning, se längst ner.

