





1. Starta fåtöljen med denna knapp, skanning av din kroppslängd sker.



3. Här kan du justera styrkan på massagen i ryggen när du har valt någon av de fyra första programmen. Välj om du vill ha mjukare eller hårdare massage +/-,

5a. Aktivering av värme i ryggen.



5b. Här kan du spara egna inställningar som du gjort med de manuella massagemetoderna under luckan. Dessa program är förprogrammerade från fabriken men kan skrivas över när memory blinkar i displayen efter massagetidens slut.



6. Här aktiverar du MP3 spelaren, byter låt och justerar volymen så det passar dig.



8. Här kan du slå av vad vick funktionen (Artros behandlingen). Här kan du justera hastigheten i fot rullarna och även slå av.




10. Vill du avbryta massagen trycker du här. Vänta tills fåtöljen är i grundposition. Fullföljer du ett helt program stannar fåtöljen i din position. Tryck då en gång här och vänta 2 sek. tryck igen och fåtöljen återgår till grundposition.

2. När fåtöljen piper, väljer du någon av följande program. I Autoknappen är det fyra program som masserar dig med massagerullar. De övriga programmen har fokus på höft, stretch funktion, luftkudde massage och midja. Gör du inget aktivt val startar första programmet automatiskt.



4a. Här kan du enkelt positionera lutningen genom att trycka på mitten knappen i cirkeln. Denna knapp har tre lägen, efter start kan du trycka på denna knapp och ryggen åker bakåt synkront med foten. Efter ryggen nått maxläge vänder den upp igen. Övrigt kan du ställa in fot & rygg manuellt med de andra knapparna, se symbolerna.



7. Här kan du justera styrkan i arm massagen och vaden



4a. För kortare personer rekommenderas att köra upp fotdelen max, ev. trycka på mitten knappen tills ryggen och foten har kommit till sitt max läge. Då kommer fotdelen närmare och foten får kontakt med massagerullarna.